



Kurzanleitung Trockner / Dryer manual

Schritt 1

Trockner am "Waschmaschinen- & Trockner Terminal" starten.

Die Kosten betragen immer 1,30 € Basisbetrag plus 0,01 € pro Minute. Abgebucht werden 2,25 € für 95 Minuten, sollten diese Minuten nicht komplett genutzt werden, wird nach Beendigung des Waschgangs und Freigabe am Terminal der Restbetrag rückgebucht.

Check Status: www.waschapp.de



Step 1

Start the dryer at the "washing machine & dryer terminal".

The costs are always 1,30 € basic amount plus 0,01 € per minute. A charge of 2,25 € for 95 minutes is automatically made. If the minutes are not fully used, the remaining amount will be charged back after completion of the wash and release at the terminal.

Check Status: www.waschapp.de

Schritt 2

Das Flusensieb auf Verunreinigungen prüfen!

Ist das Flusensieb sauber, kann der Trockner verwendet werden. Sollte es **verschmutzt** sein, bitte vorher **reinigen**!

Ein sauberes Flusensieb minimiert die Brandgefahr und ist für deine Wäsche hygienischer!



Step 2

Check the fluff filter for impurities!

If the filter is clean, the dryer can be used.

If the filter is **dirty**, please **clean** it!

A clean filter minimises the risk of fire and is more hygienic for your laundry!

Schritt 3

Mit dem **Drehknopf** das gewünschte Trockenprogramm auswählen.



Step 3

Select the desired program by using the **rotary knob**.

Schritt 4

Trockner starten.



Step 4

Start the dryer.

Schritt 5

Nach dem Wäschetrocken, den Filter für den nächsten Nutzer reinigen!

Die Flusen können im Mülleimer entsorgt werden.

Trockner am "Waschmaschinen- & Trockner Terminal" freischalten.



Step 5

After drying, clean the filter for the next user!

The fluffs can be disposed of in the trash can.

Unlock the dryer at the "washing machine & dryer terminal".