

## Schritt 1

Trockner am "Waschmaschinen- & Trockner Terminal" starten.

**Kosten:** 1,30€

**Verfügbare Zeit:** ca. 95 Minuten.

**Check Status:** [www.waschapp.de](http://www.waschapp.de)



## Step 1

Start the dryer at the "Waschmaschinen- & Trockner terminal."

**Cost:** 1,30€

**available time:** ca. 95 minutes.

**Check Status:** [www.waschapp.de](http://www.waschapp.de)

## Schritt 2

**Den Filter auf Verunreinigungen prüfen!**

Ist dieser sauber, kann der Trockner verwendet werden.

Sollte der Filter **verschmutzt** sein, bitte vorher **reinigen**!

**Ein sauberer Filter minimiert die Brandgefahr und ist für deine Wäsche hygienischer!**



## Step 2

**Check the filter for contamination!**

If the filter is clean, the dryer can be used.

If the filter is **dirty**, please **clean** them!

**A clean filter minimizes the risk of fire and is more hygienic for your laundry!**

## Schritt 3

Mit dem **Drehknopf** das gewünschte Trockenprogramm auswählen.



## Step 3

Select the desired program by using the **rotary knob**.

## Schritt 4

**Trockner starten.**



## Step 4

**Start the dryer.**

## Schritt 5

**Nach dem Wäschetrocknen, den Filter für den nächsten Nutzer reinigen!**

Die Flusen können im Mülleimer entsorgt werden.

Trockner am "Waschmaschinen- & Trockner Terminal" freischalten.



## Step 5

**After drying, clean the filter for the next user!**

The fluff can be disposed of in the waste bin.

**Unlock the dryer at the "Waschmaschinen- & Trockner terminal."**